

Благодарим вас за выбор детского кресла-качалки BABYMOOV. Для обеспечения безопасности вашего ребенка, пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию и сохраните ее.

Соответствует требованиям безопасности. Соответствует требованиям стандарта PR EN 16232:2011

ВАЖНО: ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЕ ЕЕ



В отношении электроприборов применяются правила избирательного сбора бытовых отходов. Не выбрасывайте электронные и электрические приборы вместе с обычным несортированным мусором, а следуйте этим правилам. Во всем Евросоюзе этот значок указывает на то, что эти продукты не следует выбрасывать в мусорный бак или смешивать с бытовыми отходами – они сортируются для дальнейшей переработки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
- Опасно использовать этот продукт на расположенных на высоте поверхностях (например, на столе).
- Продукт не предназначен для длительного сна.
- Всегда используйте предохранительный ремень.
- Не поднимайте и не перемещайте продукт, когда ребенок находится внутри.
- Не используйте данный продукт, если ваш ребенок может сидеть самостоятельно или весит более 9 кг.
- Убедитесь, что, когда вы складываете или раскладываете кресло-качалку, рядом нет ребенка.
- Не позволяйте ребенку играть с креслом-качалкой.
- Не используйте детскую игровую арку для поднятия или перемещения кресла-качалки.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ СОБЛЮДАТЬ

- Устройство должен собирать только взрослый человек.
- Не используйте детское кресло-качалку, если оно повреждено или сломано.
- Берегите мелкие детали от детей.
- Данный продукт не является заменой детской кроватки или люльки. Если ребенок должен спать, его следует уложить в подходящую детскую кровать.
- Не используйте продукт, если одна или несколько деталей повреждены или отсутствуют.
- Используйте только одобренные производителем аксессуары и запчасти.
- Убедитесь, что блокировочные механизмы хорошо закреплены и правильно отрегулированы.
- Кресло-качалку следует устанавливать только на земле / на полу.
- Регулярно проверяйте подвесную систему кресла-качалки.
- Обязательно используйте предохранительный ремень с 5-ю точками фиксации.
- Ни в коем случае не используйте кресло-качалку без ее защитной крышки.
- Не устанавливайте кресло-качалку на мягких поверхностях (кровати, кресле, подушке). Сиденье может перевернуться.
- Не устанавливайте кресло-качалку рядом с открытым огнем, источниками сильного тепла, электрическими розетками, проводами, кухонными плитами и т.д., а также рядом с объектами, до которых ребенок может самостоятельно дотянуться.
- Берегите от детей пластиковые упаковочные пакеты – ребенок может проглотить их и задохнуться.
- Ни в коем случае не подкладывайте в кресло-качалку подушки или одеяла; используйте только поставляемый вместе с креслом-качалкой подголовник.
- Не надевайте на шею ребенка предметы с веревками / тесемками и не привязывайте веревки к игрушкам – веревки могут задушить ребенка.
- Не помещайте кресло-качалку рядом с окнами, на которых установлены жалюзи со шнурами – шнуры также могут задушить ребенка.
- Не прикрепляйте к креслу-качалке игрушки кроме тех, которые поставляются компанией Babymoov.
- Не позволяйте ребенку играть со сложенным креслом-качалкой.

Работа от батареек (не входят в комплект):

Откройте блокировочную крышку отделения для батареек под основанием кресла-качалки. Вставьте батарейки 41,5В "D". Соблюдайте полярность (+/-).

ВНИМАНИЕ

- Неперезаряжаемые батарейки не следует перезаряжать. Они могут взорваться или потечь.
- Не смешивайте разные типы батареек или старые батарейки с новыми.
- Соблюдайте полярность.
- Севшие батарейки следует вынуть из кресла-качалки.
- Беречь батарейки от детей!
- Если кресло-качалка стало работать неудовлетворительно, замените батарейки.
- Если кресло-качалка не будет использоваться в течение длительного времени, выньте батарейки.
- Выбрасывать батарейки следует только в специальный контейнер.
- Заменяйте или перезаряжайте все батарейки одновременно.
- Перезаряжаемые батарейки следует заряжать под контролем взрослых.
- Не подзаряжайте батарейки в каком-либо другом зарядном устройстве.
- Не допускайте короткого замыкания на клеммах питания.
- Не бросайте батарейки в огонь – это может привести к взрыву или выделению вредных веществ.

ВНИМАНИЕ

Подключение к сети питания (адаптер входит в комплект):

- Используйте кресло-качалку только с рекомендованным адаптером.
- **ВАЖНО:** прежде всего выключите качание кресла-качалки. Качание осуществляется с использованием адаптера для подключения к сети. Вход: 240В / 60 Гц – Выход: 6В / 1000 мА.
- Вставьте адаптер в специальный разъем, а другой его конец в розетку питания.
- Адаптеры следует регулярно проверять на предмет наличия повреждений проводов, штепселя, корпуса и других частей. Не используйте устройство если вы обнаружили повреждения.

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ДЕТСКОЕ КРЕСЛО-КАЧАЛКА

a. Передняя часть сиденья	e. Передняя ножка	i. Боковые части сиденья
b. Вращающийся рычаг сиденья	f. Задняя ножка	j. Морфологическая подушка
c. Подушка	g. Мотор	k. Адаптер
d. Мобильное устройство с легкой обучаемостью	h. Задняя часть сиденья	

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ФУНКЦИИ ДЕТСКОГО КРЕСЛА-КАЧАЛКИ

А. ПОЛОЖЕНИЯ КРЕСЛА-КАЧАЛКИ

Наклон спинки (3 положения)

Нажмите и удерживайте две кнопки по бокам спинки для выбора положения, затем отпустите их. Убедитесь, что выбранное положение хорошо зафиксировано.

В. ВРАЩЕНИЕ СИДЕНЬЯ (В1 и В2)

Сиденье может вращаться на 360°. Для этого нужно крепко удерживать раму сиденья и устанавливать его в нужное положение. Положение кресла-качалки фиксируется с помощью защелки.

С. КРЕПЛЕНИЕ РЕМНЯ

Усадите ребенка, как показано на рисунке. Потяните за правую и левую части ремня, пока не услышите щелчок. Отрегулируйте положение ремня, потянув за него.

Чтобы отсоединить ремень – нажмите на центральную кнопку на ремне.

ВНИМАНИЕ! Аккуратно отрегулируйте ремень с 5-ю точками фиксации и зафиксируйте его.

D. МУЗЫКА И КАЧАНИЕ

- Качание детского кресла-качалки включается и выключается кнопкой включения и выключения питания.
- Кнопками + и – **(1)** регулируется скорость качания. Кнопка + служит для увеличения скорости качания, а кнопка – для уменьшения. Доступны 4 скорости. Светодиодный индикатор показывает, какая скорость включена.
- Кнопка **(2)** предназначена для включения и выключения музыки.
- С помощью кнопки громкости / выбора **(3)** можно выбирать музыку и регулировать ее громкость. Быстро нажимая кнопку, вы меняете музыку. Если удерживать кнопку дольше, будет меняться громкость.
- Кнопка **(4)** предназначена для настройки таймера. Можно запрограммировать качание на 10, 20 или 30 минут. Светодиодный индикатор указывает на включение таймера и заданное время. По умолчанию таймер отключен, светодиодный индикатор не горит и качание будет продолжаться до тех пор, пока вы его не выключите.
- Когда блокировочный механизм в верхнем положении, сиденье заблокировано и качаться не может. Качание возможно когда блокировочный механизм опущен вниз.
- Кнопка определения движения **(5)** позволяет качанию запускаться, когда малыш пошевелится. Вы можете активировать эту функцию, нажав кнопку **(5)**; когда функция активирована, загорается соответствующая лампочка.

Если таймер не включен, скорость качания автоматически устанавливается на «0». Если ребенок просыпается, качание снова запускается на 5 минут.

Если таймер включен, по окончании заданного времени скорость качания устанавливается на «0». Если ребенок просыпается, качание снова запускается на 5 минут.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И МОЙКЕ

- Регулярно проверяйте кресло-качалку на предмет ослабленных винтов, износившихся частей, разрывов ткани или распоротых швов.
- При необходимости произведите ремонт или замену. Используйте только запчасти, рекомендованные Babymoov.
- Регулярно чистите кресло-качалку.
- Можно мыть поверхности подголовника и крышки влажной тканью с мылом.
- Для чистки корпуса кресла-качалки используйте только хозяйственное мыло или порошок и теплую воду. Не используйте отбеливатели.
- Перегрев или длительное воздействие солнечных лучей могут привести к выцветанию ткани или деформации.

100% полиэстер.

