

Благодарим вас за выбор станции для детской BABYMOOV

ВАЖНО - СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ - ПРОЧИТАЙТЕ ИХ ВНИМАТЕЛЬНО арт.А047007

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- При каждом использовании электрического устройства необходимо в обязательном порядке соблюдать следующие меры предосторожности.
- Перед первым использованием устройства убедитесь, что напряжение, указанное для устройства, совпадает с напряжением сети.
- Чтобы избежать поражения электрическим током: никогда не погружайте устройство, сетевой шнур или вилку шнура в воду или любую другую жидкость.
- Используйте устройство только по его прямому назначению. Любое другое использование будет рассматриваться как неуместное и опасное.
- При использовании устройства с адаптером питания, в случае видимых повреждений устройства, вилки или шнура питания, сразу же отключите прибор и не используйте его снова. Ремонт должен выполняться квалифицированным персоналом.
- Это устройство не содержит никаких частей, предназначенных для обслуживания пользователем. Не разбирайте устройство.
- Использование аксессуаров, которые не были рекомендованы производителем, может привести к несчастному случаю, поражению электрическим током или травме.
- Не используйте устройство в ванной комнате, рядом с раковиной, резервуаром с водой, душевым поддоном или любым источником брызг. Кроме того, не используйте его на горячей поверхности, при полном солнечном свете, близко к пламени, на краю стола или столешницы.
- Отключайте неиспользуемое устройство от электросети, а также чистой или хранением.
- Рекомендуемый тип батареек: 5 батареек AAA (не входят в комплект).
- Храните батарейки в недоступном для детей месте.
- Поменяйте батарейки, когда хорошо работающая станция перестает удовлетворительно работать.
- Использованные батарейки должны быть извлечены из корпуса станции поддержания комфорта
- Извлеките батарейки, прежде чем убрать станцию поддержания комфорта на длительное время.
- Выбрасывайте батарейки только в соответствующий контейнер.
- Меняйте и перезаряжайте все батарейки одновременно.
- Никогда не устанавливайте вместе батарейки различных типов или новые и использованные батарейки.
- Никогда не перезаряжайте одноразовые батарейки: в противном случае они могут взорваться или из них может вытечь электролит.
- Батарейки-аккумуляторы должны заряжаться под наблюдением взрослых.
- Не заряжайте аккумулятор в другом зарядном устройстве.
- При установке батареек необходимо соблюдать правильную полярность.
- Нельзя замыкать накоротко клеммы источника питания.
- Никогда не бросайте батарейки в огонь: они могут взорваться или выделить вредные вещества.
- "Батарейки и аккумуляторы не являются обычными бытовыми отходами. Они содержат большое количество загрязняющих веществ и опасных материалов, кроме того, их переработка позволяет повторно использовать задействованное сырье для производства новых объектов без использования природных ресурсов! Вот почему они должны утилизироваться только в специальных пунктах сбора для последующей переработки с целью восстановления.
- Ненужные электрические и электронные элементы собираются отдельно. Не выбрасывайте ненужные электрические и электронные элементы с обычным несортированным городским мусором и обеспечьте для них отдельный сбор.



Этот символ, используемый в странах Европейского Союза, указывает, что этот продукт нельзя выбрасывать на свалку или в сочетании с бытовыми отходами — он должен быть утилизирован с помощью отдельного сбора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Номинальное напряжение: - Вход: 100 – 240 В пер. тока
- - Выход: 5 В – 0,5 А пост. тока
- Использует: - либо 2 батарейки AAA и адаптер питания
- - или 5 батареек AAA
- Диапазон температур: 0 - 40 °C
- Диапазон влажности 20 - 90%
- Допуск - Термометр: +/- 2 °C
- - Гигрометр: когда уровень влажности составляет от 40 до 80%, допуск составляет +/- 5%. Вне этого диапазона допуск составляет +/- 8%.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- a. ЖК-экран
- b. кнопка режима
- c. Кнопка музыки
- d. Кнопка ночной подсветки
- e. Кнопки регулировки + и -
- f. Индикаторы комфорта: температура
- g. Индикаторы комфорта: уровень влажности
- h. Ночная подсветка

СТАНЦИЯ ДЛЯ ДЕТСКОЙ • Инструкция по применению

i. Часы
j. Температура
k. Уровень влажности

ОПИСАНИЕ ЗНАЧКОВ НА ЖК-ЭКРАНЕ

l. Музыка
m. Ночная подсветка
n. Таймер ночной подсветки

o. Таймер музыки
p. Функция будильника
q. Фазы луны

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

A. ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Вставьте 2 батарейки и подключите адаптер или вставьте 5 батареек. Устройство запустится автоматически. На ЖК-дисплее (a) автоматически отображаются следующие функции, которые не нуждаются в настройке:

- температура (j);
- уровень влажности (k);
- фазы луны (q).

Остается только настроить ЖК-экран (a).

Если устройство отключено от сети питания или в нем нет батареек, оно автоматически выключится.

B. ТЕМПЕРАТУРА (j)

Температура (j) отображается на экране в градусах Цельсия по умолчанию. Нажмите кнопку режима (b) для изменения отображения температуры на градусы по Фаренгейту. Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы вернуться к градусам Цельсия.

C. УСТАНОВКА ЧАСОВ (i)

C1. Установка даты

Нажмите и удерживайте кнопку режима (b) в течение 3 секунд: Значение устанавливаемой даты начнет мигать.

Сначала установите год с помощью кнопок настройки + и - (e). Нажмите кнопку режима кнопку (b) для подтверждения установки.

Повторите ту же последовательность действий, чтобы установить месяц, затем день.

C2. Установка времени

После установки данных с помощью кнопок настройки + и - (e), чтобы выбрать режим отображения часов: 12-часовой (например: 6:30 am или pm) или 24-часовой (например: 06.30 для утра и 18.30 для дня). Нажмите кнопку режима (b), чтобы подтвердить установку.

Продолжите действия, чтобы установить часы, затем минуты, используя кнопки настройки + или - (e), затем для подтверждения нажмите кнопку режима (b).

Значения даты и времени теперь исправлены.

D. ОТОБРАЖЕНИЕ ФАЗ ЛУНЫ

Функция "Фазы Луны" настраивается после ввода даты.

E. ФУНКЦИИ МУЗЫКИ

Нажмите ненадолго (менее чем на 3 секунды) кнопку музыки (c). На ЖК-экране (a) появляется значок музыки (l), и начинается воспроизведение музыки. Чтобы изменить мелодию, нажмите кнопку музыки (c) еще раз и выберите нужную мелодию. Чтобы настроить громкость, нажмите кнопки настройки + или - (e). Чтобы выключить музыку, нажмите кнопку музыки (c) еще раз и удерживайте ее нажатой в течение 3 секунд.

F. ФУНКЦИЯ НОЧНОЙ ПОДСВЕТКИ (h)

F1. Включение ночной подсветки (h)

Чтобы включить ночную подсветку (h), нажмите кнопку ночной подсветки (d). На ЖК-экране (a) появляется значок ночной подсветки (m).

На устройстве обеспечения комфорта доступны разные цвета:

Синий - Желтый - Фиолетовый - Зеленый - Оранжевый - Красный - Розовый

F2. Ночная подсветка вручную

Нажмите кнопку ночной подсветки (d), чтобы изменить цвет и выбрать нужный цвет.

F3. Тактильное управление ночной подсветкой

Слегка нажмите пальцем на верхнюю часть блока, и цвета начнут меняться автоматически. Уберите палец после появления нужного цвета.

F4. Автоматическая ночная подсветка (в соответствии с температурой комнаты)

Чтобы переключиться в режим автоматической ночной подсветки, одновременно нажмите кнопку ночной подсветки (d) и кнопку настройки + (e).

После отпускания кнопки значок ночной подсветки (m) мигает, при этом цвет ночной подсветки определяется температурой в комнате:

Синий	Желтый	Фиолетовый	Зеленый	Оранжевый	Красный	Розовый
<14°C	14 -16 °C	16 -19 °C	19 - 21 °C	21 - 24 °C	24 - 27 °C	>27°C

Чтобы вернуться в режим ручного и тактильного управления, снова одновременно нажмите кнопку ночной подсветки (d) и кнопку настройки + (e). Значок ночной подсветки (m) перестает мигать.

СТАНЦИЯ ДЛЯ ДЕТСКОЙ • Инструкция по применению

F5. Выключение ночной подсветки

Независимо от выбранного режима ночной подсветки (**h**) удерживайте нажатой кнопку ночной подсветки (**d**) в течение 3 секунд, чтобы выключить эту функцию.

G. ФУНКЦИЯ ТАЙМЕРА (n) (o)

Можно запрограммировать длительность ночной подсветки (**h**) и звучания музыки (**i**).

G1. Программирование ночной подсветки (h)

Включите ночную подсветку (**h**) (см. F1).

Одновременно нажмите и удерживайте в течение 3 секунд нажатыми кнопку ночной подсветки (**d**) и кнопку режима (**b**). Появляется значок ночной подсветки (**n**). С помощью кнопок настройки + и - (**e**) выберите нужную продолжительность работы (от 5 минут до 1 часа). Для подтверждения выбора нажмите кнопку режима (**b**).

G2. Остановка программы ночной подсветки (h)

Если нужно отменить программу ночной подсветки (**h**), нажмите одновременно кнопку ночной подсветки (**d**) и кнопку настройки - (**e**). Значок ночной подсветки (**n**) исчезает.

Если нужно полностью выключить ночную подсветку (**h**) (прервать программу и выключить подсветку), удерживайте нажатой кнопку ночной подсветки (**d**) в течение 3 секунд.

G3. Программирование музыки (o)

Включите функцию музыки (**n**). Выберите для программы нужную мелодию (**n**) и громкость. (См. E).

Одновременно нажмите и удерживайте нажатыми в течение 3 секунд кнопку музыки (**c**) и кнопку режима (**b**). Появляется значок таймера музыки (**o**). С помощью кнопок настройки + и - (**e**) выберите нужную продолжительность работы (от 5 минут до 1 часа). Для подтверждения выбора нажмите кнопку режима (**b**). Воспроизведение музыки начинается немедленно.

G4. Выключение программы музыки (o)

Если нужно отменить программу воспроизведения музыки (**o**) до начала воспроизведения музыки, одновременно нажмите кнопку музыки (**c**) и кнопку регулировки - (**e**). Значок таймера музыки (**o**) исчезает.

Если нужно полностью выключить музыку (остановить программу и выключить подсветку), удерживайте нажатой кнопку музыки в течение 3 секунд.

H. ФУНКЦИЯ БУДИЛЬНИКА (p)

H1. Программирование будильника (p)

Программа будильника (**p**) будет настроена в 12- или 24-часовом формате, в зависимости от варианта, выбранного при установке часов (**i**). Одновременно нажмите кнопку выбора режима и кнопку настройки + (**e**). Появляется значок будильника (**p**).

Нажмите еще раз кнопку режима (**b**) на 3 секунды. Часы начнут мигать. Настройте значение с помощью кнопок настройки + и - (**e**). Нажмите кнопку режима (**b**), чтобы подтвердить установку. Выполните аналогичные действия для настройки минут.

Теперь будильник (**p**) включен.

Для проверки заданного времени нажмите одновременно кнопку режима (**b**) и кнопку настройки + (**e**).

H2. Выключение будильника (p)

Когда будильник звонит (**p**), если нужно, чтобы будильник (**p**) зазвонил то же время на следующий день, нажмите одну из кнопок настройки + или - (**e**).

Чтобы выключить сигнал будильника (**p**) до того, как он зазвонит, нажмите одновременно кнопки настройки + и - (**e**).

Если не предпринимать никакие действия во время звонка будильника (**p**), он будет звонить в течение 1 минуты, затем остановится на 5 минут. Это будет повторяться, пока будильник (**p**) не будет выключен.

I. ИНДИКАТОРЫ КОМФОРТА (f) (g)

После включения устройства загорятся различные светодиоды. Эти светодиоды показывают как температуру (**j**), так и уровень влажности (**g**) в комнате:

- **Включено 5 светодиодов: Ребенок чувствует себя комфортно!**

Температура (**j**) находится между 17 и 19 °C.

Уровень влажности (**k**) находится между 40 и 49,9%

- **Включено 3 светодиода: Необходимо проверить температуру (j) и/или уровень влажности (k)!**

Температура (**j**) находится в диапазоне 15-16 или 20-21 °C.

Уровень влажности (**k**) находится в диапазоне 30 ... 39,9 % или 50 ... 59,9 %

- **Включен 1 светодиод: Критические уровни температуры (j) и/или уровня влажности (k)! Требуется немедленное действие!**

Температура (**j**) либо меньше 15 °C, либо больше 21 °C.

Уровень влажности (**k**) либо находится в диапазоне 0 ... 29,9 %, либо превышает 60 %

Для выключения индикаторов (**f**) (**g**) нажмите одновременно кнопку ночной подсветки (**d**) и кнопку музыки (**c**). Чтобы снова включить индикаторы, нажмите эту же кнопку еще раз.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Всегда отключайте питание перед чисткой станции для детской.

- Чистите тканью чуть-чуть влажной мягкой тканью или губкой. Дайте ей высохнуть естественным путем. Никогда не погружайте станцию для детской в воду или другую жидкость.

- Никогда не используйте для чистки абразивные ткани, абразивные вещества или растворители: Они могут повредить станцию для детской.

СТАНЦИЯ ДЛЯ ДЕТСКОЙ • Инструкция по применению