

BABY MONITOR EASY CARE (Радионяня)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ арт.А014011

Благодарим Вас за выбор нашего **BABY MONITOR EASY CARE (Радионяня)**. Мы рекомендуем внимательно прочитать данную инструкцию по эксплуатации для получения максимальной пользы от использования радионяни, а также для достижения максимального срока ее эксплуатации. Если вы встретитесь с какой-либо проблемой или отказом аппарата, пожалуйста, свяжитесь с нашей компанией.

ВАЖНО: Эта радионяня использует излучение малой мощности, чтобы защитить здоровье ребенка. Мы рекомендуем использовать в максимально возможной степени функцию "Vox" вашей радионяни: при использовании этой функции приемник и передатчик не взаимодействуют постоянно, что снижает величину излученной энергии в спальне. Когда ребенок плачет, система немедленно активируется, оповещая родителей, когда же ребенок не плачет, приемник и передатчик взаимодействуют только раз в 20 секунд, чтобы проверить наличие связи.

ФУНКЦИИ

- Дистанция связи 500 м на открытом пространстве.
- 2 канала для предотвращения помех и обеспечения оптимального качества звука.
- Передача, активируемая голосом (рекомендуется) или постоянная передача.
- Визуальное предупреждение на приемнике, оповещает, даже если звук выключен.
- Регулятор громкости на приемнике.
- Предупреждение о низком уровне заряда батарей, как на приемнике, так и на передатчике.
- Приемник и передатчик работают на батареях или от сети.

ВНИМАНИЕ!

- Радионяня **BABY MONITOR EASY CARE** не позиционируется как медицинский прибор. В дополнение к использованию **BABY MONITOR EASY CARE** настоятельно рекомендуется, чтобы взрослые лично проверяли состояние ребенка на постоянной основе. Недоношенные дети, а также дети, подвергающиеся повышенному риску, должны находиться под наблюдением вашего врача-педиатра, либо работника здравоохранения.
- Никогда не отходите от своего ребенка, когда находитесь вне дома, даже на короткое время.
- Не заряжайте батареи, которые не предназначены для перезарядки.
- Вынимайте аккумуляторы из устройства перед их перезарядкой.
- Не используйте одновременно отличающиеся батареи: новые и использованные, либо аккумуляторы и одноразовые.
- Аккумуляторы должны заряжаться только под наблюдением взрослых.
- Вставляйте батареи, соблюдая полярность (+/-).
- Севшие батареи должны быть извлечены из устройства.
- Контакты источников питания не должны замыкаться накоротко.
- Для достижения наилучшей работоспособности устройства и для снижения различных помех мы рекомендуем не включать радионяню одновременно с другими устройствами в одну и ту же розетку (не используйте удлинители с несколькими розетками).

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

1. Работа на батареях (не включены в комплект).

Сдвиньте крышки приемника и передатчика, чтобы открыть их. Вставьте четыре щелочных батарейки AAA (UM-4) в батарейный отсек. Соблюдайте правильную полярность (+/-).

2. Работа от сети (адаптер включен в комплект).

Приемник и передатчик могут работать от сети, используя включенный в комплект адаптер (6 В, 300 мА). Подсоедините выходной разъем адаптера к входу DC (постоянный ток) передатчика (5) или приемника (12). Подключите адаптер к сети.

Примечание: Дальность связи максимальна при работе от сети.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Передатчик

1. Индикатор Вкл./ Батареи разряжены
2. Переключатель Вкл./Выкл. и VOX/постоянно
3. Переключатель каналов.
4. Индикатор передачи.
5. Разъем питания.
6. Микрофон.

Приемник

7. Индикатор Вкл./ Батареи разряжены
8. Громкоговоритель.
9. Переключатель Вкл./Выкл. и контроль громкости.
10. Переключатель каналов.
11. Индикатор визуального предупреждения.
12. Разъем питания.

РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ

А/Передатчик

- Включите передатчик, установив переключатель 2 в положение VOX (включается по голосу, рекомендуется) или в положение ON (постоянная передача). Индикатор 4 будет светиться зеленым светом. **Прим. переводчика: должно быть: Индикатор 1...**
- Выберите либо канал 1, либо канал 2, используя переключатель каналов 3.
- Разместите передатчик примерно в одном метре от люльки ребенка, направив микрофон 6 на ребенка.
- В режиме VOX, как только микрофон уловит любой звук от ребенка, передатчик автоматически включится и будет светиться индикатор передачи 4. **Прим. переводчика: должно быть: индикатор 4...** Как только ребенок перестанет издавать звуки, передатчик вернется в режим ожидания, индикатор передачи выключится.
- В режиме ON (постоянная передача) передатчик все время передает, независимо от того, издает ребенок звуки или нет. Это полезно, если вы хотите следить за малейшими звуками, создаваемыми ребенком. Для обычного наблюдения рекомендуется использовать VOX режим.
- Состояние батарей показано индикатором 4. **Прим. переводчика: должно быть: Индикатор 1...** Когда батареи разряжаются, интенсивность свечения падает и индикатор светится красным.

В/Приемник

- Установите переключатель 9 в позицию ON, чтобы включить устройство. Индикатор 7 будет светиться зеленым светом.
- Выберите с помощью переключателя 10 тот же канал, что и на передатчике.
- Поместите приемник достаточно далеко от передатчика, чтобы исключить обратную связь. Слишком маленькая дистанция между устройствами приведет к возникновению хриплых звуков.
- Когда приемник получает сигнал от передатчика, загорается индикатор визуального предупреждения 11. Чем громче голос ребенка, тем больше будет гореть светодиодов на индикаторе.
- Состояние батарей показано индикатором 7. Когда батареи разряжаются, интенсивность свечения падает и индикатор светится красным.

Примечание: Если вы слышите посторонние звуки, отличные от звуков, издаваемых ребенком, переключите каналы, как на приемнике, так и на передатчике.

- Для большего удобства, приемник может быть прикреплен зажимом для переноски. Чтобы отсоединить зажим, следуйте указаниям диаграммы.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Используйте только включенный в поставку адаптер, использование других адаптеров может повредить радионяню.
- Если устройство не используется долгое время, удалите все батареи из передатчика и приемника, чтобы предотвратить повреждения, связанные с протечкой электролита.
- Отключайте устройство от розетки, если оно не используется.
- Оптимальная работоспособность устройства достигается в температурном диапазоне от 0 до +40 градусов Цельсия.
- Не подвергайте устройство длительному действию прямого солнечного света, а также избегайте его использования вблизи источников тепла, в излишне влажном или пыльном окружении.
- Не вскрывайте корпус устройства, внутри нет никаких частей, требующих обслуживания.
- Использованное электрическое и электронное оборудование должно утилизироваться избирательно. Не выбрасывайте электрическое и электронное оборудование вместе с обычным бытовым мусором, а используйте пункты избирательного сбора промышленных отходов.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- а. Адаптер 6 В, 300 мА для передатчика
- б. Адаптер 6 В, 300 мА для приемника
- в. Передатчик
- г. Приемник
- д. Инструкция по эксплуатации

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРОБЛЕМ

Проблема	Возможная причина	Решение
Передатчик не работает	Сели батареи или сетевой адаптер подсоединен неправильно	Установите новые батареи или проверьте подключение адаптера
Передатчик работает в постоянном режиме	Передатчик установлен в режим постоянной передачи Прим. переводчика: пропущена причина "передатчик расположен слишком близко от ребенка"	Установите переключатель VOX/ON в положение VOX или расположите передатчик дальше от ребенка
Сильные статические помехи	Передатчик расположен вблизи других электрических приборов	Отключите другие электроприборы, или расположите передатчик дальше от них, либо смените канал.
Слишком малая дистанция связи	<ul style="list-style-type: none">• Большое количество стальных конструкций между передатчиком и приемником.• Батареи сели.	<ul style="list-style-type: none">• Расположите приемник и передатчик по-другому относительно друг друга.• Замените батареи или используйте адаптер питания.