

Благодарим за выбор электрического стерилизатора Turbo Steam. Перед использованием устройства следует внимательно ознакомиться с инструкцией. Инструкцию следует хранить в специально отведенном для нее месте.

В первые месяцы жизни младенца его иммунная система очень ненадежна. Во избежание попадания бактерий в пищу для ребенка бутылочки и соски следует тщательно стерилизовать.

АРТ.А003100

#### ОПИСАНИЕ

- Стерилизация внутренней поверхности бутылочек благодаря наличию паровых форсунок
- Стерилизация внутренне и наружной поверхности
- Обработка до 6 бутылочек и сосок одновременно
- 2 в 1: стерилизатор и сушилка бутылок.
- Съёмные консоли для стерилизации аксессуаров, включая молокоотсосы

- **Мощность:** 550 Вт
- **Универсальность:** любые виды бутылочек
- **Безопасность:** автоматический останов по завершении цикла

Соответствует требованиям стандартов EN 60335-1 и EN 60335-2-15

#### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Устройство предназначено исключительно для стерилизации детских бутылочек и аксессуаров. Иное использование устройство может быть опасным.
- Перед началом цикла стерилизации удалить поддон из-под устройства.
- Напряжение сети должно соответствовать электрическим параметрам устройства (см. табличку на днище устройства)
- Нельзя включать устройство без воды
- При работе устройства его нельзя перемещать
- В процессе стерилизации устройство нагревается. Не касайтесь устройства за исключением ручки и выключателя
- При извлечении простерилизованных бутылочек следует соблюдать осторожность, поскольку они очень горячие.
- Нельзя использовать устройство в условиях повышенной влажности и в низких нишах. Нельзя погружать устройство в воду или иную жидкость.
- Стерилизатор предназначен для использования в помещениях. Не используйте стерилизатор на открытом воздухе.

- Не добавляйте в воду различные вещества, как то: соленая вода, лекарственные препараты, моющие средства
- Во время работы аппарата запрещается касаться вентиляционных отверстий и кожуха: следует дождаться, пока температура поверхности не понизится до приемлемой
- Перед чисткой или заполнением отключайте устройство от сети
- Не допускайте детей к устройству, поскольку во время его работы используется горячий пар. Также дети не должны иметь доступ к сетевому шнуру
- При работе устройства дети не должны находиться рядом с ним без надзора взрослых
- Устройство не должно размещаться вблизи нагревательных радиаторов и подвергаться воздействию прямых солнечных лучей
- Стерилизатор должен работать на плоской и сухой поверхности

Примечание. При первом включении стерилизатора загорится индикатор. ЭТО НЕ ОШИБКА. По окончании первого цикла устройство автоматически отключится.

#### ВНИМАНИЕ!

- Это устройство предназначено для использования в домашних условиях:
  - кухни, офисы и иные закрытые помещения
  - фермы
  - гостиницы, мотели и иные подобные помещения

- детские кроватки и иная мебель, используемая для кормления детей
- При повреждении сетевого шнура его необходимо заказать у производителя или в сервисной мастерской. Замену сетевого шнура должен выполнять квалифицированный специалист

**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТЕРИЛИЗАТОР TURBO STEAM.**

Инструкция по эксплуатации

• Устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми), имеющими психические заболевания, имеющими пониженную сенсорную чувствительность. Кроме того, лица, не знакомые с устройством, должны получить предварительный инструктаж по работе с устройством.



Этот знак означает, что прибор не должен выбрасываться в бачки, предназначенные для домашнего мусора на территории всего ЕС

### СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

- |                        |                                   |                        |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| a. Ручка крышки        | f. Спаренные штырьки для сосок    | k. Канал подачи пара   |
| b. Крышка              | g. Отделение для чашек            | l. Чашка для воды      |
| c. Поддон              | h. Белое основание                | m. Емкость нагревателя |
| d. Центральный ствол   | i. Ручка для деревянной подставки |                        |
| e. Паровой трубопровод | j. Кнопка включения «On»          |                        |

### РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

#### Сушилка

- Установите узел на поддон
- Тщательно помойте бутылки
- Установите бутылки и принадлежности на полки
- Вода через белое основание сольется в поддон

#### СТЕРИЛИЗАТОР

1. Извлечь поддон (c) из-под агрегата
  2. Открыть крышку (b)
  3. Снять с помощью ручки (i) деревянную подставку и установить на поддон (c).
  4. Наполнить мерную чашку (l) чистой водой. Залить воду в емкость нагревателя (m).
  5. Установить деревянную подставку в агрегат. Установить перевернутые бутылки на паровой трубопровод (e), чтобы пар попадал в бутылки.
  6. Надеть соски на маленькие спаренные штырьки в основании устройства (f). На малые штырьки в верхней части деревянной елочки (g) надеть чашки.
- На стр. 2 описано, каким образом размещать различные виды бутылочек.
7. Установить крышку на агрегат.
  8. Подключить шнур питания к сети и нажать кнопку «On» (j), запустив процесс стерилизации.
  9. Пар начнет поступать по трубопроводу (e), центральному стволу (d) и в нижнюю часть агрегата, обеспечивая полную стерилизацию бутылочек.
  10. Горящий индикатор указывает, что устройство работает. Устройство отключается автоматически. При этом подается звуковой сигнал завершения цикла.
  11. Откройте, используя ручки (a), крышку и осторожно достаньте бутылочки (бутылочки горячие!).
  12. Перед повторным включением устройства нужно выждать некоторое время для охлаждения оборудования. Также, прежде чем брать руками бутылочки и аксессуары, последние должны остыть.

#### РЕГУЛИРОВКА ПАРАМЕТРОВ СТЕРИЛИЗАТОРА

Деревянную елочку можно подстраивать под предметы, которые необходимо стерилизовать (см. стр. 4). Центральный ствол (d) и все штырьки съемные. Благодаря этому можно оставлять только белое основание (h) для стерилизации крупных аксессуаров (например, молокоотсосов). Для снятия штырьков нужно их нажать и выдвинуть вверх.

#### ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

##### Чистка

- Ни в коем случае не погружайте устройство в воду и не заполняйте устройство водой до краев.
- Для чистки наружной и внутренней поверхностей лучше пользоваться смоченной ветошью.

##### Удаление накипи

Не следует применять средства для удаления накипи.

Толщина слоя накипи зависит от жесткости воды и времени эксплуатации устройства. Для нормальной работы устройства необходимо периодически удалять накипь.

Для удаления накипи следует выполнить следующую процедуру: в 100 мл горячей воды добавить 100 мл уксуса. Залить смесь в емкость (m). Через 30 минут слить вылить смесь из емкости. Протереть внутреннюю поверхность чистой ветошью.

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТЕРИЛИЗАТОР TURBO STEAM.

Инструкция по эксплуатации